

Crossheim

AKU ruční fréza na sních C25043



Před prvním použitím si přečtěte tento návod a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Obsah balení

- AKU ruční fréza na sních
- 2× baterie 21 V / 2,6 Ah
- nabíječka s EU zástrčkou
- návod k použití

Před prvním použitím

1. Vyjměte přístroj a příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
2. Před prvním použitím plně nabijte baterii.
3. Baterii zasuňte do přístroje tak, aby byla správně a pevně usazena.
4. Zkontrolujte, zda v pracovním prostoru nejsou kameny, větve, kabely nebo jiné předměty, které by mohly být zachyceny rotující částí frézy.

Nabíjení baterie

1. Vyjměte baterii z přístroje.
2. Připojte baterii k dodané nabíječce.
3. Nabíječku připojte do elektrické zásuvky.

Nabíjení baterie

4. Běžná doba nabíjení je přibližně 2–3 hodiny.
5. Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku ze zásuvky a následně baterii.

Používejte pouze vhodnou nabíječku určenou pro dodanou baterii.

Použití frézy

1. Vložte nabitou baterii do přístroje.
2. Držte frézu pevně oběma rukama.
3. Zapněte přístroj.
4. Frézu vedte plynule před sebou přes vrstvu sněhu.
5. Směr odhazovaného sněhu nastavte tak, aby sníh nesměřoval na osoby, zvířata, vozidla, okna nebo jiné předměty.
6. Při větší vrstvě nebo těžkém sněhu pracujte pomaleji a frézu nepřetěžujte.
7. Po ukončení práce přístroj vypněte a vyjměte baterii.

Fréza má pracovní šířku až 30 cm, je určena pro vrstvu sněhu do přibližně 20 cm a sníh může odhazovat až do vzdálenosti 8 metrů v závislosti na jeho množství a vlastnostech.

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj používejte pouze k odklízení sněhu.
- Při práci používejte pevnou protiskluzovou obuv a vhodné zimní oblečení.
- Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí.
- Nikdy nesahejte do pracovního prostoru frézy, pokud je vložena baterie.
- Před čištěním, kontrolou nebo odstraněním zachyceného předmětu vždy přístroj vypněte a vyjměte baterii.
- Nemiřte odhazovaným sněhem na osoby ani zvířata.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých nebo nebezpečných materiálů.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Baterii a nabíječku chraňte před vodou, vlhkostí a vysokými teplotami.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti nesmí přístroj používat.
- Při práci vždy udržujte stabilní postoj, zejména na kluzkém povrchu.

Čištění a údržba

Po každém použití:

1. Vypněte frézu a vyjměte baterii.
2. Odstraňte zbytky sněhu a ledu.
3. Nechte přístroj před uložením vyschnout.
4. K čištění používejte měkký hadřík nebo kartáč.
5. Přístroj nečistěte proudem vody ani vysokotlakým čističem.
6. Skladujte jej na suchém místě chráněném před mrazem a vlhkostí.

Technické údaje

• Model: Crossheim C25043	• Pracovní šířka: max. 30 cm
• Napětí baterie: 21 V	• Maximální doporučená hloubka sněhu: 200 mm
• Kapacita baterie: 2,6 Ah	• Maximální vzdálenost odhozu: 8 m
• Počet baterií: 2 ks	• Orientační doba provozu: 30 minut
• Výkon motoru: 800 W	• Doba nabíjení: 2–3 hodiny
• Otáčky: 3000 ot./min	• Materiál: ABS + PP

Důležité upozornění

Před jakoukoliv údržbou, čištěním nebo kontrolou vždy vyjměte baterii z přístroje. Pokud dojde k neobvyklým vibracím, hluku nebo snížení výkonu, přístroj okamžitě vypněte a zkontrolujte.

Výrobek používejte pouze k účelu, pro který je určen.