Crossheim

# AKU XL
# Kultivátor




Crossheim

# SPECIFIKACE PRODUKTU


| | |
|---|---|
| Výkon | **550W** |
| Napětí | **21V** |
| Hmotnost | **3.6KG** |
| Rotační rychlost | **300r/min** |
| Hloubka zpracování půdy | **20cm** |
| Šířka kultivace | **30cm** |

Crossheim


# POZNEJTE SVŮJ 12,5" LITHIOVÝ ELEKTRICKÝ PROVZDUŠŇOVAČ



VAROVÁNÍ: Neponořujte bateriový blok do vody. Náhlé ochlazení by mohlo způsobit přehřátí baterie, její explozi nebo únik.




Obr. 4




Obr. 5

## SESTAVENÍ

VAROVÁNÍ! Aby se zabránilo náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit vážné zranění, vždy při sestavování odstraňte bateriový blok z výrobku.

## PŘIPOJENÍ PÓLŮ

Zasuňte střední pól do sestavy spodního pólu a sestavu horního pólu do sestavy spodního pólu. Zarovnejte otvory pro šrouby (Obr. 6).




Obr. 6

Vložte spojovací knoflíky do zarovnaných otvorů v pólech a zajistěte druhý konec podložkami a spojovacími knoflíky (Obr. 7).


POZNÁMKA: Budete možná muset opatrně přemístit vedení uvnitř trubky na jednu stranu, pokud blokují dráhu šroubu.

Obr. 7




## SPUŠTĚNÍ STROJE

Chcete-li spustit akumulátorový lithiový kultivátor, stiskněte a podržte bezpečnostní zámek na straně rukojeti palce a poté stiskněte spouštěcí spínač prsty. Jakmile se stroj spustí, můžete uvolnit bezpečnostní zámek a pokračovat v provozu (Obr. 8).




Obr. 8

Chcete-li zastavit akumulátorový lithiový kultivátor, uvolněte spouštěcí spínač.


# NASTAVENÍ POMOCNÉ RUKOJETI

Pro nastavení úhlu pomocné rukojeti postupujte podle následujících pokynů:

1. Zastavte stroj a vyjměte akumulátor. Počkejte, dokud se nůž zcela nezastaví.
2. Uvolněte pomocnou rukojeť otáčením knoflíku rukojeti proti směru hodinových ručiček. Otočte pomocnou rukojeť do pohodlné polohy (obr. 9).



Obr. 9



Obr. 10

3. Upevněte rukojeť utažením knoflíku rukojeti. Vložte akumulátor a obnovte provoz.

Pro nastavení polohy pomocné rukojeti postupujte podle následujících pokynů:

1. Zastavte stroj a vyjměte akumulátor. Počkejte, dokud se nůž zcela nezastaví.
2. Knoflík rukojeti mírně povolte a pomocnou rukojeť posuňte podle potřeby na požadované místo. Knoflík rukojeti bezpečně znovu utáhněte (obr. 10). Vložte akumulátor a obnovte provoz.

POZNÁMKA: Aby se zabránilo pohybu pomocné rukojeti kolem tyče nebo jejímu posouvání, ujistěte se, že je dobře utažena.

## PROVOZNÍ TIPY

- Spusťte akumulátorový elektrický kultivátor. Posouvejte stroj dopředu pohodlnou rychlostí, přitom však pomalu, aby byla cesta zcela vyčištěna. Šířka záběru elektrického kultivátoru a hloubka obdělávané půdy by měly určovat vaši rychlost posuvu.
- Odstraňujte půdu na pravou nebo na levou stranu tím, že budete držet akumulátorový elektrický kultivátor pod mírným úhlem.
- Pro nejúčinnější odstranění půdy házejte půdu po směru větru a mírně překrývejte každý záběr.
- Tento akumulátorový elektrický kultivátor vyřeže dráhu širokou 20 cm až do hloubky 30 cm.
- Při čištění hlubších závějí držte akumulátorový elektrický kultivátor za horní a spodní rukojeti a používejte kývavý nebo zametací pohyb. Odstraňte až 20 cm.


Crossheim


**POZNEJTE SVŮJ AKUMULÁTOROVÝ KULTIVÁTOR PŮDY**

# JAK VYMĚNIT NŮŽ

Při výměně nožů vždy používejte rukavice. Otočte kroužek a vytáhněte zajišťovací kolík a nůž vyjměte.

Při instalaci vložte nůž a poté vložte zajišťovací kolík, abyste jej upevnili.





**Upozornění**

- Ujistěte se, že jste nainstalovali bezpečnostní pás a udržujte osoby mimo pracovní prostor v okruhu 5 m.
- Nepoužívejte žádné neoriginální příslušenství.
- Neneseme odpovědnost za nehody a zranění vzniklé při používání tohoto výrobku.
- Nepoužívejte tento výrobek na místech s vysokou teplotou nebo v blízkosti hořlavých látek.
- Nepoužívejte jej na vlhkých místech, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Když se nepoužívá, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Upozorňujeme, že oděv a příslušenství mohou být zachyceny při používání.
- Ujistěte se, že máte nasazené ochranné brýle, protiprachovou masku a chrániče sluchu.

- Udržujte pracovní plochu uklizenou, aby nedošlo k nehodám.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou některé části poškozené.
- Nepracujte v nestabilní poloze.
- Ujistěte se, že je prodlužovací tyč bezpečně připevněna ke každé sekci.
- Nedotýkejte se fuseláže během práce, abyste předešli zranění.
- Při používání nemanipulujte s rotační částí řetězu rukama, obličejem, tělem atd.